千葉市民会館大ホール 音響機材リスト

2023.4

	7 NH 7 (1 1 7 7 7		<u>•</u> · · · · ·			
名 称			仕 様		数	量
固定音響調整卓(調整室)	HYFAX	TWISTWI	R 4stereo.8group.6aux		1	t
プロセニアムスピーカー	L∙R		C4top. C4sub./down fill d	&b MAX	1	t
フロントサイドスピーカー	d&b	MAX	上・下1台ずつ		1 =	t
フロントスピーカー(舞台下)	JBL	4401	舞台下 4台		1	t
ウォールスピーカー	E/V	SP8C	上·下 片側壁×4台 計8	台	1∓	t
シーリングスピーカー	E/V	SP8C	3台×3列 計9台		1	t
はね返りスピーカー	d&b	E3	上1台·下1台		1∓	t
ホワイエスピーカー	E/V	SP8C	12台		1	t
ワイヤレスシステム	RAMSA	WX-822(B帯6波受信)	SHURE同時不可	1	t
	SHURE	QLXD4J-	-JB(B帯6波受信)	RAMSA同時不可	1	t
3点吊り装置	電動式				1	ť

貸し出し可能機材

名 称		仕 様	数量
		11 13	双 里
移動用音響卓	YAMAHA	1台	
		8mono 4stereo input/4group/2aux	' ' ' '
ステージスピーカー	L•R片側1/2	d&b audiotekhnik C7top,C7sub	1式
		P1200A(Power Amp)	
はね返りスピーカー	YAMAHA	S2115H (foot type)	2台
	JBL	MI-631 (foot type)	4台
		MI-632A (4115 type)	2台
	E/V	SX300 (foot or stand)	4台
パワーアンプ	YAMAHA	PC2002M	2台
		PC2200	2台
CDプレーヤー	TASCAM	CD-500	2台
MDプレーヤー	TASCAM	MD350	3台

_		会館スポール 音覧		2023.4	
名	称		仕 様	数量	
		SHURE	BETA87A		
		AKG	C-414B-ULS	4本	
		ANG		3本	
			C-451E	4本	
\. <u></u> \\	ナーマイク		C-451EB	1本	
コンテン	グリーマイグ	Contryman	ISOMAX4(600mm)	2本	
		NEUMANN	U87	4本	
			KM86i	1本	
		SONY	C-38B	2本	
			C-536P	7本	
		BEYERDYNAMIC		3本	
48 41 7 4 7 4		E/V	RE-20		
				2本	
		SENNHEISER	MD-421U	5本	
ダイア	ミックマイク		MD-441U4	8本	
		SHURE	SM-57	22本	
			SM-58	9本	
			SM-58S	22本 9本 5本	
		RAMSA	WX RB110B ハンド	ASK	
			WX TB816K ハンド	ASK	
ワイヤレス	ナショナル	Panasonic	WX 4212C ハンド	6本	
システム	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	RAMSA	WX RB300 タイピン	ASK	
		INAMOR	אין וואס	AGIN	
		CHIDE	QLXD2/SM58-JB ハンド	6本	
	CLILIDE	SHURE			
	SHURE	SHURE	QLXD1-JB ホーディーハック	6台	
		SHURE	CVL-B/C-TQG タイピン	1本	
		SHURE	W BH53T ヘッドセット	6本	
ガイレク	フトボックス	BSS	AR116(ファンタム駆動仕様)	5台	
メイレン	7171777				
		K&M	ST-210	20本	
			ST-259	10本	
		高砂	~1420mm	5本	
		1-3.5	~2030mm	3本	
			~3000mm	2 *	
			MT-34T(2段式)	2本 3本	
711	フスタンド				
415	ノ人ダント		MF-209(FLEX) 低	2本	
			MF-213(FLEX) 中	8本	
			MF-221(FLEX) 高	2本	
			MS-10(卓上ベース) FLEX 長×2 短×3	5台	
			A114 QUIK LOK	1台	
			MS-404(卓上FLEX)	1台	
		その他	卓上(FOSTEX)XLRフレキ仕様	3台	
(CANARE	24ch	3台	
マルブ	・ボックス		8ch	5台	
		24ch	30m(♀-♀)	2本	
		24011	15m(早-早)	4本	
マルチケーブル		8ch	8m(Ŷ-Ŷ)		
			0111(+-+/	1本	
			1.5m(♂-♀)	1本	
			15m(♂-♀)	2本 3本 2本 1本	
			10m(♂-♀)	3本	
			8m(전-우)	2本	
			8m(オー午) 6m(午-午)	1本	
			2m(ð ¹ -우)	4本	
		客席中通路~舞台下手 24ch(パラ8ch端子×3)内1系統XLR8ch付き			
わたりマノ	レチケーブル	舞台上下渡り	24ch(パラ8ch端子×3、XLR24ch付き)	4系統 1系統	
		舞台袖~迫脇(上手下手) 24ch(パラ8ch端子×1)			
渡りスピ-	ーカーマルチ	上手~下手			
	<u></u>	上手~下手			
D140 /	ノ / レ キ]	<u> </u> エナ・ドナ			